



GRAND POWER

GRAND POWER SPOL. S R. O.
Lesná 1, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská Republika
Tel.: 00421 48 414 87 54
e-mail: info@grandpower.sk

Navod na obsluhu pistole
GRAND POWER K100



GRAND POWER

K100- NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Skôr kým začnete manipulovať so zbraňou, zoznámte sa s týmto návodom zvlášť s nasledujúcimi pokynmi.

Nesprávne a neopatrné zaobchádzanie so zbraňou môže spôsobiť neúmyselný výstrel, ktorý môže mať za následky zranenie, smrť, alebo škodu na majetku. Rovnaké následky môžu mať svojvoľné úpravy, korózia alebo používanie neštandardného, streliva. V takýchto prípadoch nemôže výrobca niesť za vzniknuté následky zodpovednosť.

Predtým, ako bola zbraň daná do predaja bola preskúšaná, dôkladne skontrolovaná a zabalená. GRAND POWER sro nemôže kontrolovať zaobchádzanie so zbraňou po opustení továrne. Preto si pri kúpe overte, že je vybitá a nepoškodená.

Táto príručka s inštrukciami by mala byť vždy k pištoľi priložená, a to aj v prípade že pištoľ niekomu požičiate, alebo predáte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pre Vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

1. Vždy zaobchádzajte so svojou zbraňou, ako keby bola nabitá.
2. Nikdy svoju zbraň nemierte na nič na čo nechcete vystreliť.
3. Nikomu neverte, že zbraň nie je nabitá.
4. Kým zbraň odložíte, alebo dáte inej osobe, vždy sa presvedčte, či nie je nabitá.
5. Zbraň ukladajte nenabitú s kohútikom v prednej polohe.
6. Nikdy nepoužívajte zbraň k inému účelu, ako k strelbe.
7. Nikdy nenechávajte zbraň natiahnutú a nabitú bez dozoru.
8. Pred nabitím zbrane sa presvedčte, že vývrt hlavne, komora a záver sú čisté a bez prekážok. Pištoľ znečistenú od strelby čo najskôr vyčistite.
9. Používajte len čisté, suché, originálne - závozom vyrobené strelivo vysokej kvality v dobrom stave, zodpovedajúce kalibru vašej zbrane.
10. Nikdy nepite alkoholické nápoje ani neužívajte drogy pred, alebo počas strelby.
11. Pri strelbe používajte chrániče sluchu a ochranné okuliare.
12. Keď je zbraň nabitá a natiahnutá majte poistku v polohe zaistená až do okamžiku, kým ste pripravený k strelbe. Pri odisťovaní mierte do bezpečného priestoru.
13. Neblokujte vyhadzovacie okienko a dbajte, aby nebola osoba, alebo iná prekážka v smere vyhodenej nábojnice.
14. Nikdy nestláčajte spúšť a nedávajte prsty do lúčiku spúšte, pokiaľ nemierite na cieľ

a nie ste pripravený strieľať.

15. Kým stlačíte spúšť ešte raz si skontrolujte váš cieľ a priestor za ním. Strela môže letieť skrz, alebo mimo váš cieľ ešte niekoľko stoviek metrov.

16. Nikdy nestrieľajte na tvrdý povrch, ako je kameň alebo na vodnú plochu.

17. Nestrieľajte so zbraňou v blízkosti zvieráťa, ak nie je na tento hluk vycvičené.

18. Kým držíte zbraň, nikdy sa neoddávajte „hrubým žartom“.

19. Zlyhanie výstrelu: V prípade, že nedôjde k výstrelu, držte pištoľ namierenú na cieľ, alebo na bezpečný priestor a počkajte tridsať sekúnd. Pokiaľ nastal oneskorený zápal, náboj do tridsať sekúnd vystrelí. Ak k výstrelu nedôjde, vytiahnite zásobník, vyberte náboj z hlavne a prezrite zápalku. Ak je stopa od zápalníka na zápalke slabá, mimo stred, alebo žiadny, nechajte pred ďalšou strelbou zbraň prehliadnúť kvalifikovaným odborníkom.

20. Pred čistením, skladovaním, alebo dopravou sa vždy presvedčte, že vaša pištoľ nie je nabitá.

21. Pištoľ a náboje ukladajte v oddelenom a uzamknutom priestore, mimo dosah detí a nepovolaných osôb.

22. Nikdy neupravujte súčiastky zbrane. Môžete tak závažným spôsobom narušiť jej správnu funkciu, alebo jej bezpečnosť.

23. Pamätajte, že korózia, použitie vadných nábojov, pád zbrane na tvrdý povrch, alebo iné „hrubé zaobchádzanie“ môže spôsobiť poškodenie, ktoré nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Pokiaľ dôjde k niečomu takému nechajte si zbraň prehliadnúť odborníkovi.

POPIS ZBRANE

Názvy všetkých súčiastok pištole sú uvedené v kapitole zoznam súčiastok.

Zbraň K100 je samonabijacia zbraň s uzamknutým záverom, pracujúcim pri krátkom záklze hlavne a jej pootočení /rotácii/.

Medzi jej charakteristické vlastnosti patrí:

- patentovo chránené uzamykanie záveru
- moderný dizajn
- plynulý chod spúšte
- vysoká presnosť strelby
- vysoká životnosť
- vysoká spoľahlivosť i pri použití rôznych typov munície

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Strelivo

Používajte výhradne strelivo továrenskej výroby príslušného kalibru, ktoré zodpovedá predpisom CIP (Medzinárodnej organizácie pre skúšanie ručných palných zbraní a streliva), alebo SAAMI (americká norma pre zbrane a strelivo). Použitie neštandardného streliva môže spôsobiť poškodenie zbrane, alebo zranenie strelca.

Vybratie zásobníka

Uchopte zbraň do pravej (ľavej) ruky a palcom (prostredníkom) stlačte záchyt zásobníka. Zásobník sa vysunie z rukoväte zbrane.



Plnenie zásobníka

Zásobník zoberte do ruky ústím hore. Položte náboj na prednú časť podávača a stlačte ho smerom dole a dozadu, až sa dotknete zadnej steny zásobníka. Ďalší náboj umiestnite na predchádzajúci a zasuňte takým istým spôsobom. Ak je v zásobníku väčší počet nábojov je vhodné palcom ruky, ktorá drží zásobník, stlačiť stĺpec nábojov.

Počet nábojov v zásobníku môžete sledovať kontrolnými otvormi v jeho stenách. Nepokúšajte sa prekročiť kapacitu zásobníka - mohlo by to spôsobiť zlé podanie prvého náboja do komory.

Nabíjanie zbrane

PRI NABÍJANI ZBRANE VŽDY MIERTE DO BEZPEČNÉHO PRIESTORU!

Vsuňte plný zásobník do rukoväte a presvedčte sa, či je zachytený záchytným zásobníka. Uchopte zbraň jednou rukou za rukoväť a palcom a ukazovákom druhej ruky chyťte vrúbkovanú časť záveru. Záver natiahnite smerom dozadu až na doraz a pustite . Pritom sa do komory zasunie náboj. Teraz je zbraň pripravená k strelbe. Zbraň s nábojom v nábojovej komore a so spusteným kohútom je veľmi bezpečná na nosenie, je stále pripravená k výstrelu pričom odpadá nutnosť manipulácie s poistkou. Stačí stlačiť spúšť, čím dôjde k napnutiu kohúta a následnému výstrelu.

Prebijanie počas streľby.

Po vystrelení posledného náboja zostane záver v zadnej polohe. Vyberte prázdny zásobník a zasuňte naplnený. Rukou natiahnite záver dozadu a vypustite ho, alebo palcom zatlačte na záchyt záveru, čím dôjde k jeho vypusteniu. Zbraň je znova nabitá a pripravená k strelbe.



Vybíjanie zbrane

ZAMIERTE DO BEZPEČNÉHO PRIESTORU!

- vyberte zásobník
- natiahnite záver a pozrite sa, či sa v nábojovej komore nenachádza náboj
- vypustite záver dopredu
- stlačte spúšť (rana istoty)

Zaistenie zbrane

Pistoľ K100 je vybavená spúšťovým mechanizmom typu SA/DA, Na stranách rámu pistole je umiestnená poistka s polohami zaistené a odistené. Ak je páčka poistky v polohe, zbraň je bezpečne zaistená. Pamätajte, že najbezpečnejšie zaistenie zbrane je jej vybitie a uloženie na bezpečnom mieste.



Nastavenie mieridiel

Pistoľ K100 bola pred expedíciou nastrelená na vzdialenosť 25 m tak, aby stredný bod zásahu sa približne zhodoval so zámerným bodom.

POKYNY PRE ÚDRŽBU

Rozborka pre čistenie

ZAMIERTE DO BEZPEČNÉHO PRIESTORU!

1. Vyberte zásobník.
2. Natiahnite záver mierne dozadu



3. PRESVEDČTE SA, ČI V NÁBOJOVEJ KOMORE NIE JE NÁBOJ!
4. Posuňte lučik smerom nadol, čím uvoľníte záver s hlavňou.

5. Záver s hlavňou fahajte dozadu a nahor, čím ich oddelite od rámu
6. Vyberte vratnú pružinu a nakoniec hlavneň zo záveru.



Takto vykonaná rozborka pre bežnú údržbu stačí.

UPOZORNENIE:

Žiadne ďalšie diely zbrane nerozoberajte. Pokiaľ sa domnievate, že zbraň vyžaduje nastavenie, alebo opravu, zverte ju odbornej dielni!

Čistenie zbrane

Zbraň čistite

- po každom použití
- po každom navlhnutí
- čo najskôr po streľbe
- v mierných klimatických podmienkach najmenej jedenkrát do roka
- v náročných klimatických podmienkach najmenej jedenkrát za mesiac

Čistenie vývrtu a nábojovej komory

Pokiaľ nebolo zo zbrane strieľané, alebo bolo vystrelených len niekoľko nábojov, utierajte vývrt a nábojovú komoru suchou handričkou navlečenou na vyterák. Handričky vymieňajte tak dlho, až kým posledná handrička nebude čistá.

Pokiaľ je vývrt silno znečistený, naneste do neho a do komory kefkou čistiaci roztok, nechajte ho asi 10 minút pôsobiť (doba pôsobenia sa môže u rôznych čistiacich prostriedkoch líšiť) a vyčistite kefkou. Vysušte vývrt a komoru čistou handričkou a skontrolujte, či boli všetky nečistoty odstránené. V prípade potreby postup opakujte.

Vyterák a kefkou zasúvajte do hlavne od komory, aby sa nepoškodilo ústie hlavne. Kefku pretlačte celou hlavňou. Pokiaľ by ste zmenili smer pohybu s kefkou v hlavni, mohla by sa kefka v hlavni vzpriechť.

Čistenie ostatných častí zbrane

Ostatné časti zbrane (vrátane vonkajších plôch hlavne) čistite suchou handričkou, starou kefkou na zuby, mosadznou kefkou, alebo drevenou škrabkou. Pri čistení môžete používať i konzervačný olej, alebo petrolej. Nikdy však nepoužívajte roztok určený pre čistenie vývrtu! Ten by mohol zostať v špárach medzi súčiastkami a po dlhšej dobe spôsobiť koróziu.

Presvedčte sa, či zvyšky handričky, alebo štetiny z kefky neostali v žiadnej časti zbrane.

Konzervácia

Vývrt, nábojovú komoru a všetky prístupné súčiastky po vyčistení pretrite handričkou zvlhčenou konzervačným olejom, alebo použite olej v spreji.

Prebytočný olej zotrite.

Pred streľbou vytrite vývrt do sucha. Ak používate zbraň pri nízkych teplotách odstráňte olej zo všetkých prístupných častí, alebo použite špeciálne mazadlo určené pre tieto podmienky.

Konzervačnú vazelinu používajte len pre dlhodobé skladovanie v náročných klimatických podmienkach a pred použitím zbrane ju dôkladne odstráňte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

GRAND POWER K 100

Kaliber: 9mm Luger

Kapacita zásobníka: 15 rán

Dĺžka: 202,5 mm

Výška bez zásobníka: 133,5 mm

Hmotnosť s prázdny m zásobníkom: 820 g

Hmotnosť bez zásobníka: 740 g

Šírka cez ovládacie prvky: 40 mm

Všetky ovládacie prvky sú riešené obojstranne

Systém uzamknutia záveru: pomocou rotácie hlavne

Rám zbrane: ocefový kontajner obsahujúci spúšťovo bící mechanizmus vložený do plastového tela

Materiál plastového tela: polyamid GF30