


VYOBRAZENÍ A SEZNAM SOUČÁSTEK



1 Rám	37 Dno zásobníku
2 Záchyt závěru	38 Západka dna zásobníku
3 Pružina záchytu závěru	39 Pružina zásobníku
4 Kolík pružiny záchytu závěru	40 Podavač
5 Spoušť	41 Vratná pružina
6 Čep spouště (2x)	42 Vedení vratné pružiny
7 Táhllo spouště	43 Hlaveň
8 Pružina spouště	44 Závěr
9 Čep (2x)	45 Muška
10 Vyhazovač	46 Kolík mušky
11 Záchyt kohoutku	47 -
12 Pružina záchytu kohoutku	48 -
13 Čep záchytu kohoutku (2x)	49 -
14 -	50 Vytahovač
15 -	51 Čep vytahovače
16 Kohoutek	52 Pružina vytahovače
17 -	53 Hledí
18 Čep kohoutku	54 Zápalník
19 Pojistný kolík čepu kohoutku	55 Pružina zápalníku
20 Tyčka bicí pružiny	56 Deska zápalníku
21 Bicí pružina	57 -
22 Zátka bicí pružiny	58 -
23 -	59 -
24 Vedení zásobníku	60 -
25 -	61 -
26 Střenka levá	62 -
27 Střenka pravá	63 -
28 Šroub střenky (2x)	64 Vedení hlavně
29 a) Pojistka levá	65 Seřizovací šroub (2x)
b) Pojistka pravá	66 -
30 a) Západka pojistky levá	67 -
b) Západka pojistky pravá	68 -
31 Pružina západky pojistky	69 Nárazník *
32 Zádržka zásobníku	70 Navaděč
33 Pružina zádržky zásobníku	71 Čep zátky bicí pružiny
34 -	72 -
35 Šroub pružiny zádržky zásobníku	73 -
36 Plášť zásobníku	74 Pružina vyhazovače (2x)

Poznámka:

* Pouze u pistolí v ráži .40 S&W

Čísla, u kterých jsou pomlčky, jsou uvedena jen pro zachování shodnosti se seznamy u jiných pistolí. Tyto součástky se u pistole CZ 75 TS nevyskytují.